

1. Przekierowanie połączeń bezwarunkowe (CFU)

Usługa umożliwia abonentowi przekierowanie wszystkich połączeń przychodzących na określony numer telefonu.

***21*XXX#** - aktywacja usługi, XXX to numer telefonu, gdzie mają być przekierowane połączenia

***#21#** - sprawdzenie stanu usługi

#21# - dezaktywacja usługi

2. Przekierowanie połączeń gdy linia jest zajęta (CFB)

Usługa umożliwia abonentowi przekierowanie połączeń przychodzących, gdy numer jest zajęty na określony numer telefonu.

***67*XXX#** - aktywacja usługi, XXX to numer telefonu, gdzie mają być przekierowane połączenia

***#67#** - sprawdzenie stanu usługi

#67# - dezaktywacja usługi

3. Przekierowanie połączeń gdy nie odbiera (CFNR)

Usługa umożliwia abonentowi przekierowanie połączeń przychodzących w przypadku nie odbierania połączenia. Domyślny czas oczekiwania to 40 sekund i może być zmieniony z poziomu panelu klienta.

***61*XXX#** - aktywacja usługi, XXX to numer telefonu, gdzie mają być przekierowane połączenia

***#61#** - sprawdzenie stanu usługi

#61# - dezaktywacja usługi

4. Przekazywanie połączeń – transfer „ślepy”

Abonent podczas rozmowy wybierając ***1** usłyszy sygnał wybierania, po czym może wybrać numer telefonu na który połączenie ma zostać przekazane. Wybieranie numeru musi być zakończone znakiem **#**

5. Przekazywanie połączeń – transfer z konsultacją

Abonent podczas rozmowy wybierając ***2** usłyszy sygnał wybierania, po czym może wybrać numer telefonu na który połączenie ma zostać przekazane. Wybieranie numeru musi być zakończone znakiem **#**. Po wybraniu numeru, naciśnięciu **#** i zestawieniu połączenia z wybranym numerem Abonent będzie z nim rozmawiać (konsultacja). Jeżeli abonent odłoży następnie słuchawkę, rozmowa zostanie zestawiona między osobą dzwoniącą a wybranym numerem. Jeżeli zamiast tego wybrany numer się rozłączy, rozmowa powróci do pierwotnego stanu (między osobą dzwoniącą, a abonentem).

6. Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR)

Usługa umożliwia abonentowi zastrzeżenie własnego numeru.

***27#** - aktywacja usługi

***#27#** - sprawdzenie stanu usługi

#27# - dezaktywacja usługi

7. Budzenie

Usługa umożliwia abonentowi skonfigurowanie budzenia jednokrotnego lub wielokrotnego.

***55*HHMM#** - aktywacja usługi budzenia jednokrotnego

***#55#** - sprawdzenie stanu usługi budzenia jednokrotnego

#55# - dezaktywacja usługi budzenia jednokrotnego

***57*HHMM*YYYYYY#** - aktywacja usługi budzenia wielokrotnego

***#57#** - sprawdzenie stanu usługi budzenia wielokrotnego

#57# - dezaktywacja usługi budzenia wielokrotnego

HH oznacza godzinę, **MM** oznacza minutę, w miejsce **Y** należy wpisać dni tygodnia w jakie ma być aktywne budzenie (1 – poniedziałek, 2 – wtorek itd.)