

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA ZE SPRZĘTEM W RAZIE WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH

W przypadku prognozowanych wyładowań atmosferycznych lub planowanej dłuższej nieobecności Abonenta w Lokalu, należy odłączyć udostępniony Sprzęt od źródła zasilania z poszanowaniem poniższych zasad:

1. w przypadku Usługi internetowej świadczonej w technologii bezprzewodowej – należy:
 - odłączyć zasilacz anteny od źródła zasilania oraz
 - Odłączyć od zasilacza anteny przewód biegnący do anteny, podłączony do gniazda podpisanego PoE, P+data, P+data out, Power+Data lub podobnego (w zależności od modelu zasilacza) oraz
 - odłączyć od zasilacza anteny przewód z gniazda LAN, biegnący do routera lub Urządzenia (np. komputera, rejestratora, switcha, itp.);
2. w przypadku Usługi internetowej świadczonej w technologii FTTH/FTTB należy:
 - odłączyć zasilanie od routera oraz
 - odłączyć od routera wszystkie Urządzenia podłączone do niego za pomocą ethernetowych, oraz
 - w przypadku posiadania aktywnej Usługi telefonii stacjonarnej i podłączonego do routera kabla telefonicznego - odłączyć przewód z gniazda telefonicznego;
3. w przypadku Usługi telefonii stacjonarnej należy:
 - odłączyć zasilanie od udostępnionej bramki VoIP oraz
 - odłączyć przewód z gniazda telefonicznego;
4. w przypadku Usługi telewizji należy:
 - odłączyć zasilanie od STB oraz
 - odłączyć od STB przewód ethernetowy, biegnący do routera światłowodowego, oraz
 - odłączyć od STB przewód HDMI łączący STB z Urządzeniem.